



# 用户手册

LEDshow 新版 APP

版本号: V1.0 发布时间: 2021.12.13

目录

基本操作..... 1

    第 1 步 连接控制卡 ..... 1

    第 2 步 添加屏幕 ..... 2

    第 3 步 编辑节目 ..... 2

    第 4 步 发送节目 ..... 3

功能介绍..... 4

    添加节目..... 4

    添加区域..... 4

    节目发送..... 8

    功能参数修改..... 9

## 基本操作

Ledshow APP 支持文本、时间、表盘、图片、计时，温度、湿度分区；可进行屏参设置，WIFI 配置、遥控器、开关机、校时、亮度调整、锁定屏幕、固件升级、wifi 固件升级、云备份等功能。

目前 BX-5 系列，BX-6 系列，BX-6Q 系列控制器均支持 Ledshow 手机 APP，请至仰邦科技官网下载。

下面以 BX-6M2 三基色通用控制器为例，介绍如何通过手机 APP 轻松编辑发送节目。


### 第 1 步 连接控制卡

在手机“无线局域网”中搜到控制卡的 wifi 网络，输入正确密码后即可连接。如部分型号的手机 WIFI 权限导致，初次连接，会弹出“是否使用此 WLAN”询问框，一定要选择“使用”如下图所示：



## 第 2 步 添加屏幕

进入 Ledshow 界面，点击寻机图标 **寻机**，实现自动搜索在线控制卡，寻机成功后。软件会自动回读参数完成软件配置，点击“确定”完成添加屏幕，并且在软件主界面下方，可以查看到当前连接网络的名称。如下图所示：



## 第 3 步 编辑节目

添加完屏幕后可以添加、编辑、发送节目等操作。在界面中的文本框中对文本内容进行输入编辑。在输入框上方文本区属性对内容的字体类型，文字大小，文字颜色，文字方向，文字间隔进行修改，在下方的节目属性区可对显示行数、特技方式、速度等级、停留时间等参数进行修改。如下图所示：



第 4 步 发送节目


在节目编辑完成后，点击发送按钮 **发送**，提示“节目发送成功”后显示屏即可正常显示节目，如下图所示：



# 功能介绍

## 添加节目

添加完屏幕后，点击主界面左上方的 **新节目**，可选择添加节目、删除节目或者发送节目，如下图所示：



## 添加区域

在节目界面，点击添加区域图标 **+**，可以选择添加文本区、时间区、表盘区，图片区、计时区、温度区、湿度区、语音区，如下图所示：



1. 编辑界面按键介绍

	全屏显示
	区域坐标位置调整
	预览界面锁定和解锁
	预览界面复位
	区域内文字旋转
	删除节目
	预览界面缩放
	区域内文字拉伸或缩小
	所选区域上移/下移一层
	左对齐
	居中
	右对齐
	靠上对齐


	垂直居中
	靠下对齐
	字间距
	行间距

2. 添加文本区

点击“文本区”图标，点击文字编辑区，可以直接输入文字。如下图所示。



- 在文字编辑区下方就是文本属性区，点击选择一个文本选择是否多行显示、特技方式、速度等级、停留时间等参数修改。
- 在文字编辑区上方，点击选择一个文本，选中文字后可对字体，文字大小，粗体，斜体，下划线，文字颜色，文字背景色，对齐方式等参数进行修改。
- 文本区背景色：点击选择打开“背景开关”，可以选择一个颜色做文本区的背景色。





- 点击文本区直接拖动 4 个角可以调节文本区大小或者点击文本拖动可以移动位置。

### 3. 添加时间区

点击“时间区”图标，添加一个时间区。

- 点击选择一个时间区选择是否单行显示，对日期式样、星期式样、时间式样、字体类型、文字大小等参数进行修改。
- 点击时间区直接拖动 4 个角可以调节时间区大小或者点击时间拖动可以移动位置。

### 4. 添加表盘区

点击“表盘区”图标，添加一个表盘区。

- 点击选择一个表盘区选择对表盘式样、时针宽度、分钟宽度、秒钟宽度、表盘颜色、时针颜色、分针颜色、秒针颜色等参数进行修改。
- 点击时间区直接拖动 4 个角可以调节表盘区大小或者点击表盘拖动可以移动位置。

### 5. 添加图片区

点击“图片区”图标，添加一个图片区。

- 选择添加一张图片，对图片属性进行编辑，可以对显示特技，运行速度、停留时间等参数进行修改。
- 点击图片区直接拖动 4 个角可以调节图片区大小或者点击图片拖动可以移动位置。

### 6. 添加计时区

点击“计时区”图标，添加一个计时区。

- 点击选择一个计时区选择是否单行显示，对目标日期、目标时间、字体类型、文字大小、是否添加固定文字、固定文字颜色、计时颜色、计时累加，显示单位，是否显示天、小时、分钟和秒等参数进行修改。
- 点击计时区直接拖动 4 个角可以调节计时区大小或者点击计时区拖动可以移动位置。

### 7. 添加温度区

点击“温度区”图标，添加一个温度区。

- 点击选择一个温度区选择是否单行显示，对传感器类型、显示单位、模式、修正值、是否添加固定文字、字体类型、文字大小等参数进行修改。
- 点击温度区直接拖动 4 个角可以调节计时区大小或者点击温度区拖动可以移动位置。

### 8. 添加湿度区

点击“湿度区”图标，添加一个湿度区。

- 点击选择一个湿度区选择是否单行显示，对传感器类型、显示单位、模式、修正值、是否添加固定文字、字体类型、文字大小等参数进行修改。
- 点击湿度区直接拖动 4 个角可以调节计时区大小或者点击湿度区拖动可以移动位置。

## 9. 添加语音区

点击“语音区”图标，添加一个语音区。


- 点击选择一个语音区选择是否单行显示，可以对特技方式，速度等级、语音设置、背景颜色等参数进行修改。
- 点击语音区直接拖动 4 个角可以调节计时区大小或者点击语音区拖动可以移动位置。

## 节目发送

编辑完节目之后，点击发送按钮 **发送**，提示“发送成功”后显示屏即可正常显示节目，如下图所示：



## 功能参数修改

在主界面点击右上角功能参数图标，用户可以进行屏幕参数，WIFI配置，遥控器，开关机，校时，亮度，解锁/锁定屏幕，固件升级，wifi固件升级，云备份，语言等操作，点击需要修改的参数则可以进行修改。



### 1. 屏参设置

点击“屏幕参数”，输入密码“888”进入屏参设置界面，进行屏幕的宽高，屏型、IP地址、扫描方式、模组列表、驱动芯片、行译码方式、OE极性，数据极性进行设置，并且可以通过“自动扫描检测”功能对控制器所连接的屏幕进行自动配置的操作。

<
屏参设置

宽度64 >

高度64 >

LED屏型单基色 >

IP地址192.168.100.1 >

扫描方式1/4 >

模组列表4.0(2.8) 4扫16行8列折行 >

驱动芯片通用芯片

行译码方式138译码

OE极性

低有效

高有效

自动扫描检测

参数回读

确定

- “自动扫描检测”：点击“自动扫描检测”后，软件将开始根据控制器所连接的模组进行自动扫描，当模组显示正常时，点击“停止并保存当前配置”，即可快速完成屏参设置。如果需要再次扫描，点击“继续”可以继续进行扫描。




## 2. WIFI 配置

点击“WIFI 配置”，进入 WIFI 配置界面，可以修改控制卡的 WiFi 名称和 WiFi 密码，输入完成后，点击“设置”即可。




3. 遥控器

点击“遥控器”，进入遥控器界面，可以通过点击遥控器对屏幕进行控制。




1	开启或关闭音量，关闭后为静音
2	屏幕开启或关闭
3	节目锁定或解锁，节目锁定后，将循环播放此节目。
4	音量调节
5	亮度调节
6	上一个节目
7	下一个节目
8	节目选择按键

4. 开关机

点击“开关机”，进入开关机界面，开关机设置中分为“一键开关机”和“定时开关机”。

- 一键开关机：点击“开机”屏幕打开，点击“关机”屏幕关闭。关机只是切断信号，使屏幕黑屏，实际上没有断电。



- 定时开关机：在“定时开关机”界面，点击定时开关机设置按钮，设定的开机时间和关机时间，屏幕会根据设定的时间打开和关闭。



5. 校时

点击“校时”，可以直接同步手机时间。

## 6. 亮度

点击“亮度”，进入亮度调整界面，亮度调整中分为“手动调亮”和“分时调亮”。

- 手动调亮：左右滑动手机可以调整亮度值，1 为最暗，16 为最亮。选择完成后，点击“配置”即可。



- 分时调亮：在“分时调亮”界面，勾选开启分时调亮功能，设定亮度调节的时间和亮度值，屏幕将在所设定的时间进行亮度调整。选择完成后，点击“配置”即可。



## 7. 锁定屏幕

点击“锁定屏幕”，锁定屏幕后，屏幕上播放的节目将暂停，再点击“解锁屏幕”后，节目将继续播放。

## 8. 固件版本

点击“固件版本”，当检测到控制卡固件程序低于最新版本时，将自动升级控制卡固件程序到最新版。如果已经是最新版本，固件将不再更新。



## 9. wifi 固件升级

点击“wifi 固件升级”，当检测到控制卡固件程序低于最新版本时，可将当前 wifi 固件升级到最新版。如果已经是最新版本，固件将不再更新。如需恢复出厂设置，可以选择点击“恢复出厂 wifi 固件版本”



## 10. 云备份

点击“云备份”，进行“个人资料”登录，“从云下载”、“备份到云”的操作。

### ■ 个人资料

在手机连接互联网的环境下,用户可以新建一个账户,只需通过手机号码或者邮箱登录个人账户,查看和管理账户下的各类屏参数据。



<

登录



手机号/邮箱


密码

下一步

注册用户


忘记密码

登出

点击右上角的，点击“登出”即可退出当前账号。

<

云备份



个人资料

13764291856

>

从云下载

2018/01/01 00:00:00

>


备份到云

2021/11/04 11:44:38

>

<

云备份



个人资料

137642

登出

从云下载

2021/11/04 11:45:03

>


备份到云

2021/11/04 11:44:38

>

重置密码

重置密码

点击右上角的，点击“重置密码”即可通过手机号码或者邮箱重新设置密码。

<

重置密码



18888888888

重置密码

有问题?联系我们

## ■ 备份到云

在手机连接互联网的环境下，登录一个账号，将节目编辑完成后，点击“备份到云”即可将节目备份到云端服务器。



数据保存成功


## ■ 从云下载

在手机连接互联网的环境下，点击“从云下载”即可选择云端备份列表中存储的节目下载到手机。这样既不占用手机内存，又可以做到安全快捷的保存节目。



11. 语言

点击“语言”，进入语言选择界面，可以选择“跟随系统语言”、“中文简体”、“中文繁体”、“英语”、“俄语”、“越南语”。



12. 分享 APP

点击“分享 App”，将显示软件安装的二维码，可点击复制二维码，发送给好友。

13. 关于

在手机连接互联网的环境下，点击“关于”，即可打开仰邦科技手机官网。

## 上海仰邦科技股份有限公司

地址：上海市徐汇区钦州北路 1199 号 88 幢 7 楼

网址：[www.onbonbx.com](http://www.onbonbx.com)

## 昆山光电产业基地

地 址：江苏省昆山市开发区富春江路 1299 号



仰邦微信公众号